Уровнемер 3DLevelScanner S/M/MV



Способы подключения



A.P.M Automation Solutions LTD. www.apm-solutions.com Перевод на русский язык: ЗАО «Спецкомплектприбор», г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Подключение посредством линии 420 мА	5
2.	Подключение к электронному самописцу (по линии 420 мА)	6
3.	Подключение по HART	7
4.	Подключение «Multidrop» (групповое)	8
5.	Подключение через блок 3DLinkPro с использованием GSM-связи	14
6.	Подключение через блок 3DLinkPro с использованием GPRS-связи	16
7.	Подключение посредством TCP/IP-связи (с использованием COM-сервера)	19
8.	Подключение по Modbus	21
9.	Подключение по RS485	22

<u>Введение</u>

В данном документе описываются различные способы подключения уровнемера 3DLevelScanner S/M/MV (далее – уровнемер) при помощи нескольких коммуникационных интерфейсов.



Примечание: все описанные здесь способы подключения носят рекомендательный характер. Пользователь также может использовать и другие возможные способы подключения данного уровнемера.

1. Подключение по линии 4...20 мА.

а. Токовый выход 4...20 мА расположен на клеммах 3 и 4 левого зелёного клеммника (как показано на рисунке ниже). Выходы 3 и 4 являются отрицательными и положительными соответственно.



b. Линия 4...20 мА подключается непосредственно между уровнемером, установленным на ёмкости, и ПЛК/индикаторным устройством (как показано ниже).



Примечание:

- Данное подключение использования программы APM 3DLevel Manager не требует.
- Данный тип подключения является активным, а не пассивным, т.е. уровнемер является активным устройством, а ПЛК должен быть пассивным устройством.

2. Подключение к электронному самописцу (по линии 4...20 мА)

 Каждый уровнемер подключается непосредственно к самописцу (paperless recorder) через клеммы 3 и 4 на левом зелёном клеммнике. Выходы 3 и 4 являются отрицательными и положительными соответственно.



b. Электронный самописец принимает сигналы по своим входам 4...20 мА и отображает измеренные значения на своём экране (на рисунке ниже пример подключения 7 уровнемеров, установленных на 7 разных силосах):



┣ Примечание:

- Данное подключение использования программы APM 3DLevel Manager не требует.
- Данный тип подключения является активным, а не пассивным, т.е. уровнемер является активным устройством, а ПЛК должен быть пассивным устройством.

3. Подключение по HART

a. Подключение по HART осуществляется с использованием клемм 3 и 4 левого зелёного клеммника как показано ниже.





- 1. Линия HART не имеет полярности (полярность на клеммах 3 и 4 не имеет значения).
- 2. На рисунке ниже показано комбинированное подключение по HART <u>и</u> по линии 4...20 мА.



- 1. Подключение к RS-232/USB
- 2. Уровнемер
- 3. Кабель HART-модема
- 4. Резистор HART 250 ohm

4. Подключение «Multidrop» (групповое)

- а. Физическое подключение
 - 1. Все уровнемеры должны быть соединены по линии RS485 параллельно. Т.е. все положительные клеммы `+' RS485 должны быть соединены друг с другом, и все отрицательные клеммы `-` RS485 также должны быть соединены вместе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение «Multidrop» возможно только по линии RS485.



2. Кабель RS485 должен быть экранированной витой парой. Экран кабеля должен быть соединён с клеммой заземления на задней стороне электронного блока уровнемера (как показано ниже):



b. С обоих концов линии RS485 между проводами «+» и «-» должны быть установлены резисторы 120 Ом как показано на рисунке ниже.



n=1...64



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: такое подключение можно делать только в случае использования электронных модулей версии 7.0 **или выше**.

Номер версии указан на задней стороне электронного модуля.

с. Для лучшего подавления помех (обычно на линиях длиной более 250 м), со стороны ПЛК/ПК должна быть собрана схема из резисторов, как показано на рисунке ниже слева.



n=1...64

- d. Каждому уровнемеру должны быть заданы разные адреса в получившейся группе. Настройка адреса в группе осуществляется при помощи ЖК-дисплея уровнемера (как показано ниже).
 - 1. В основном меню ЖК-дисплея нажмите 'Е' и выберите подменю «Output».
 - 2. Нажмите 'Е'.
 - Введите номер адреса каждый уровнемер должен иметь разный адрес (возможны значения от 00 до 63).



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к блоку 3DLinkPro один из уровнемеров должен иметь адрес 00 (без разницы, какой из них).

Использование программы APM 3DLevel Manager:

- a. Запустите программу APM 3DLevel Manager.
- b. Перейдите: **Device**→ **Manually Connect**.
- с. Выберите необходимый способ подключения в поле **Connection Method** (см. рисунок ниже).
- d. В поле **Polling Address** выберите значение «Multiple» (в конце списка).
- e. После ввода всех необходимых параметров (номера GSM при подключении посредством GSM, местного IP-порта и APN при подключении посредством GPRS, и т.д.) нажмите кнопку «Connect».

A	Manually Connect		×					
I	Manually Connect							
P	Please select your preferred connection method:							
	Connection Method		_					
	C HART	C GPRS						
	RS485	C GPRS + SMS						
	C GSM (Modem)	C TCP/IP						
	Configuration							
	Serial Port:	3 💌						
	Polling Address:	Multiple 💌						
	Audit Communication:	Yes 💌						
	Connect							

f. После установления подключения появится следующее окошко (заметьте, что в верхнем правом углу в поле «Polling Address» появляется выпадающий список для выбора адреса уровнемера, к которому следует подключиться):

Device Info					
Serial Number :	24690042		Hardware Interface :	HART RS-485	Polling Address : 04
Firmware Version :	2.9.74			4-20mA	
Hardware Version :	0		Device Type :	MV	
Output	Display	System Parameters			Connection Status
Basic Settings	Linearization	Extended Calibration			F Reconnect
L second					Connected On Port : 4217 Through TCP/IP
Media Type (Screen 00	01)				Measured Parameters
Solid	<u></u>				Level Distance
Process Condition (Con	000 000				Distance
Standard	een oouj				1.05 m
1 staridard					Min Distance
Empty Calibration (Scre	en 005)				0.66 m
5.000	m				Max Distance
**					1.31 m
Full Calibration (Screen	006)				
0,000	m				Volume
					78.91 %
Disable Sniffing	•				Mase
%:					38.67 Tons
					Temperature
					270
					SNR
					29.1 dB
					Output Current
		Lineard All			16.63 mA

g. Для выбора конкретного уровнемера, которым необходимо управлять и отображать его параметры в программе, выберите соответствующий адрес в выпадающем списке в верхнем правом углу экрана программы:

Device Info					
Serial Number :	24690042		Hardware Interface :	HART RS-485	Polling Address : 04
Firmware Version	2.9.74			4-20mA GSM + GPRS	04
Hardware Version	: 0		Device Type :	MV	06
Output	Display	System Parameters			Connection 10
Basic Settings	Linearization	Extended Calibration			Reconnect
			e		Through TCP/IP
Media Type (Screen C	001)				Measured Parameters —
Solid	~				Level Distance
Process Condition (Sc	reen OOC)				Distance 105 m
Standard	<u></u>				Min Distance
Empty Calibration (Scr	een 005)				0.66 m
5.000	m				Max Distance
Full Calibration (Scree	n 006)				, 1.30 m
0,000	m				Volume
					78.91 %
Disable Sniffing	-				Mass 20.07 Trees
					38.67 Tons
					Temperature 27 C
		Ľ			SNR
					29.2 dB
		1			Output Current
Dennelsed All		Unload All			16.63 mA

h. Для архивирования параметров каких-либо определённых уровнемеров в группе, дважды нажмите левой кнопкой мыши на поле **Polling Address** и отметьте их адреса (для создания 3DLog-архивов и архива со значениями расстояния, объёма, температуры, соотношения сигнал/шум). Эти архивы для каждого уровнемера будут записываться в фоновом режиме:

	Tools Holb														
Device Info Serial Number : Firmware Version Hardware Version	24690042 2.9.74 0					Hard Devi	lware ce Tj	ype :	rfac	e :		HAF 4-20 GSI MV	RT)mA M +	RS-485 GPRS	25 Polling Address : 04
Output	Display	Syste	m Para	meter	5									1	double click here
Basic Settings	Linearization	Extende	ed Calib	ration							/	/			Connected On Port : 4217
Media Type (Screen 0 Solid Process Condition (Soc Standard Empty Calibration (Socree 0.000 Full Calibration (Scree 0.000	101) reen 000; en 005) n 005) m		0 대 0 대 1 대 2 대 2 대 3 대 7 대	itiple B B B B B B B B B	Add 7 8 7 9 7 10 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15	16 17 19 20 21 22 23	「 24 「 25 「 25 「 25 「 30 「 31		32 33 34 35 36 37 38 39		40 41 42 43 44 45 46 47		8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 57 50 50 60 61 62 53	Measured Parameters — Level Distance Distance Distance 1.05 m Min Distance 0.66 m Max Distance 1.31 m Volume 78.91 % Mass 38.67 Tons Temperature 27 C
Download All	1	Upload	All	_	_			_				_		_	SNR 29.1 dB Output Current 16.63 mA

Примечание: В примере выше были выбраны уровнемеры с адресами от 1 до 20.

 Для просмотра архива значений расстояния, объёма, температуры, соотношения сигнал/шум перейдите View-->Log File... или используйте комбинацию клавиш Ctrl+W для запуска просмотрщика архивов и выбора адреса соответствующего уровнемера:



Примечание: В примере выше выбран уровнемер с адресом 04.

j. Для обзора 3DLog архива перейдите View-->3D Log File... или используйте клавишу F3 для запуска просмотрщика 3D-архивов и выбора адреса соответствующего уровнемера:



Примечание: В примере выше выбран уровнемер с адресом 04.

5. Подключение через блок 3DLinkPro с использованием GSM-связи

а. В этом случае к ПК подключается GSM-модем, а к уровнемеру подключается блок 3DLinkPro (как показано ниже):



b. Связь между уровнемером и блоком 3DLinkPRo осуществляется по линии RS485 через клеммы 3 и 4 правого клеммника электронного блока (как показано ниже):



с. Подключения к линии RS485 производится параллельно (все '+' соединяются вместе, все '-' также соединяются вместе)



Примечание (1): На одну линию RS485 возможно подключать до 64 уровнемеров одновременно (как показано ниже):



- Примечание (2): Необходимо, чтобы были установлены шунтирующие резисторы 120 Ом на обоих концах линии RS485, т.е. в блоке 3DLinkPro и в последнем уровнемер в этой линии (в уровнемере справа на рисунке выше), между проводниками (+) и (-) (в блоке 3DLinkPro – между клеммами 11 и 12).
 - d. Порядок работы с программой APM 3DLevel Manager при данном способе подключения:
 - i. Запустите программу APM 3DLevel Manager и перейдите **Device**→ **Manually Connect**.
 - ii. В поле Connection Method выберите GSM.
 - в поле Serial Port укажите номер СОМ-порта, к которому подключен GSM-модем.
 - iv. В поле **Polling Address** укажите адрес уровнемера, к которому вы хотите подключиться.
 - v. В поле Site name введите имя уровнемера, а в поле Phone number – номер SIM-карты, которая установлена в блоке 3DLinkPro, к которому подключен уровнемер.
 - vi. Затем нажмите кнопку Connect.

Connection Method C HART C GPRS C RS485 C GPRS + SMS C GSM (Modem) C TCP/IP Configuration Serial Port: 3 Polling Address: 00 Audit Communication: No	Further Configuration	3SM Connection ▼ +972543382514
---	-----------------------	-----------------------------------

6. Подключение через блок 3DLinkPro с использованием GPRS-связи

- Физическое подключение уровнемеров к блоку 3DLinkPro производится также, как и при использовании GSM-связи (см. раздел 5).
- b. Подключение между ПК и блоком 3DLinkPro будет производиться посредством сети Интернет.
- с. Порядок настройки локальной сети:
 - i. Для того, чтобы подключиться к уровнемерам с локального ПК, входящего в сеть, необходимо произвести следующие настройки:
 - 1. Определите внешний IP-адрес данной сети (можете воспользоваться сайтом <u>www.whatismyip.com</u>).
 - 2. Определите IP-адрес локального ПК, на котором запущена программа APM 3DLevel Manager.
 - 3. Задайте номера порта локального ПК, который будет использован для подключения.
 - Настройте роутер сети в режим переадресации ("NAT") таким образом, чтобы любое внешнее подключение к локальному порту, выбранному на этапе 3 выше, будет переадресовываться на IPадрес локального ПК (определённого на этапе 2 выше). Рекомендуется, чтобы данная процедура была выполнена администратором сети.
 - 5. Уточните у сотового оператора SIM-карты, установленной в блок 3DLinkPro, APN-адрес для GPRS-связи.
- d. Далее приводится пример настройки рассматриваемого типа подключения. В этом примере мы имеем:
 - 1. Внешний IP-адрес: 212.235.113.27
 - 2. Три локальных ПК со следующими ІР-адресами:
 - a. 192.168.1.104
 - b. 192.168.1.105
 - c. 192.168.1.106
 - Роутер сети настраивается так, чтобы порт 7040 переадресовывался на IP-адрес 192.168.1.104; порт 7050 – на IP-адрес 192.168.1.105; порт 7068 – на IP-адрес 192.168.1.106.
 - 4. APN-адрес сотового оператора:"internet.t-mobile".
 - 5. Номер SIM-карты, установленной в блок 3DLinkPro: +972-54-6488891



Схема подключения к локальной сети

- 6. Порядок работа в программе APM 3DLevel Manager (на локальном ПК):
 - a. Запустите программу APM 3DLevel Manager и перейдите **Device→ Manually Connect**.
 - b. Выберите в окне **Manually Connect** опцию **GPRS** (см. рисунок ниже).
 - с. Чтобы подключить ПК с локальным IP-адресом 192.168.1.104 введите в поле Local IP Port значение 7040.
 - d. В поле **Polling Address** задайте адрес уровнемера, к которому вы хотите подключиться.
 - е. Затем нажмите кнопку Connect.

	-
🇱 Manually Connect	
Manually Coni	nect
Please select your preferred	connection method:
Connection Method	
C HART	GPRS
C RS485	C GPRS + SMS
C GSM (Modem)	C TCP/IP
Configuration	
Local IP Port:	7040
Polling Address:	00 🔹
Audit Communication:	No
Connect	

Окно подключения вручную

Примечание: Так как при этом способе подключения используется связь TCP/IP, то может появиться запрос системы безопасности Windows (см. ниже). В таком случае нажмите в появившемся окошке кнопку **Unblock**.

😺 Win	dows Security Alert	×
٢	To help protect your computer, Windows Firewall has blocke some features of this program.	d
Do you	u want to keep blocking this program?	
APM	Name: APM 3DLevelManager Publisher: APM	
	Keep Blocking	
Windov Internet unblock	ws Firewall has blocked this program from accepting connections from the t or a network. If you recognize the program or trust the publisher, you can k it. <u>When should I unblock a program?</u>	

Сообщение системы безопасности Windows

f. Появится окошко Wait for connection:



Программа 3DLevel Manager готова к подключению

- g. Локальный ПК теперь готов к подключению к уровнемеру посредством GPRS-связи.
- h. Отошлите следующее SMS-сообщение на номер SIMкарты, установленной в блоке 3DLinkPro:

CALLAPM, 212.235.27.113, 7040, internet.t-mobile,

Важно: SMS-сообщение должно быть обязательно в таком формате, как показано выше (заглавные/прописные буквы, без пробелов, с запятыми).

 Подключение произойдёт в течение нескольких минут (в зависимости от открытости и качества сети).

Важное замечание: на обоих концах линии RS485 должны быть установлены шунтирующие резисторы 120 Ом, т.е. установленные между проводниками (+) и (-) линии RS485.

7. Подключение посредством TCP/IP-связи (с использованием COMсервера)

- b. Связь между уровнемерами и СОМ-сервером осуществляется по линии RS485.
- с. Связь между СОМ-сервером и ПК осуществляется по сети TCP/IP.
- d. Параллельно линии RS485 должны быть установлены резисторы 120 Ом (как показано ниже).



- e. Порядок работы в программе APM 3DLevel Manager (на локальном ПК):
 - i. Запустите программу APM 3DLevel Manager и перейдите **Device**→ **Manually Connect**.
 - выберите в окне Manually Connect опцию TCP/IP (см. На рисунке ниже).
 - ііі. Введите IP-адрес COM-сервера (например: 192.168.2.124) в поле **Server IP Address**.
 - iv. Введите IP-порт СОМ-сервера (например: 7024) в поле Server IP Port.
 - v. В поле **Polling Address** введите адрес уровнемера, к которому вы хотите подключиться.
 - vi. Затем нажмите кнопку Connect.

🍓 Manually Connect			X						
Manually Con	Manually Connect								
Please select your preferred	connection method:								
Connection Method	·	Further Configuration –							
C HART	C GPRS	Site name:	HaifaChemicalsSol 👻						
C R\$485	C GPRS + SMS	Server IP Address:	192.168.2.124						
C GSM (Modem)	TCP/IP	Server IP Port:	7024						
Configuration									
Serial Port:	3								
Polling Address:	00 💌								
Audit Communication:	No								
Connect	~								

Важное замечание на обоих концах линии RS485 должны быть установлены шунтирующие резисторы 120 Ом, т.е. установленные между проводниками (+) и (-) линии RS485.

8. Подключение по Modbus

- f. Настройки:
 - і. Настройки СОМ-порта:
 - 1. Baud Rage = 115200
 - 2. Data Bits = 8
 - 3. Parity = None
 - 4. Stop Bits = 1
- g. Чтобы считывать значения из уровнемера, должны быть исполнена команда Modbus RTU с функциональным кодом 3.
- h. Адрес уровнемера соответствует значению: Polling Address + 1
- Регистры параметры уровнемера записаны в регистрах 40001-40016 (см. таблицу):

No.	Номер регистра	Параметр	Ед. Изм.
1	40001 & 40002	Avg. Distance (среднее расстояние)	m
2	40003 & 40004	Min Distance (минимальное расстояние)	m
3	40005 & 40006	Max Distance (максимальное расстояние)	m
4	40007 & 40008	Volume (объём)	%
5	40009 & 40010	4-20mA	mA
6	40011 & 40012	SNR (сигнал/шум)	dB
7	40013 & 40014	Temperature (температура)	⁰ C
8	40015 & 40016	Temperature (температура)	٥F

- Все параметры являются переменными с плавающей запятой по стандарту IEEE754 и, поэтому, значение каждого параметра хранится в двух соседних регистрах. Байты передаются от последовательно, от старшего к младшему.
- k. Пример считывания данных из уровнемера с адресом равным 0:
 - і. Пример А:
 - 1. Для считывания значения «Avg. Distance» (среднее расстояние) необходимо послать в уровнемер следующий запрос: 01 03 00 00 00 02 CB 04
 - 2. Ответ будет: 01 03 04 3D 85 1E 20 EE 0E. Это означает, что среднее расстояние равно 0x3D851E20, что соответствует значению"0.065".
 - іі. Пример В:
 - 1. Для считывания всех параметров необходимо послать запрос: 01 03 00 00 00 10 44 06

9. Подключение по RS485

- I. Параметры подключения по RS-485 следующие:
 - 1. Baud Rage = 115200
 - 2. Data Bits = 8
 - 3. Parity = None
 - 4. Stop Bits = 1
- m. Доступны следующие параметры:

Параметр	Ед. изм.
Avg. Distance (среднее расстояние)	m
Min Distance (минимальное расстояние)	m
Max Distance (максимальное расстояние)	m
Volume (объём)	%
4-20mA	mA
SNR (сигнал/шум)	dB
Temperature (температура)	⁰ C
Temperature (температура)	⁰ F

n. Для считывания всех восьми параметров контроллеру необходимо передать всего один запрос. Формат запроса должен быть следующим:

1 байт	1 байт	4 байт	2 байт
Адрес уровнемера +1	03	00 00 00 10	CRC-16

- Все вышеуказанные значения должны быть в 16-ричном формате.
- Подробнее о CRC-16 смотрите в Приложении Б.

В таблице ниже показаны примеры строки запроса для каждого опрашиваемого уровнемера:

Адрес	Запрос
уровнемера	Sanpoe
00	01 03 00 00 00 10 44 06
01	02 03 00 00 00 10 44 35
02	03 03 00 00 00 10 45 E4
03	04 03 00 00 00 10 44 53
04	05 03 00 00 00 10 45 82
05	06 03 00 00 00 10 45 B1
06	07 03 00 00 00 10 44 60
07	08 03 00 00 00 10 44 9F
08	09 03 00 00 00 10 45 4E
09	0A 03 00 00 00 10 45 7D
10	0B 03 00 00 00 10 44 AC
11	0C 03 00 00 00 10 45 1B
12	0D 03 00 00 00 10 44 CA
13	0E 03 00 00 00 10 44 F9
14	0F 03 00 00 00 10 45 28
15	10 03 00 00 00 10 47 47

о.	Формат	ответного	пакета	данных	будет	следующим:
----	--------	-----------	--------	--------	-------	------------

1 байт	1 байт	1 байт	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	2 байта
Адрес уровн. +1	03	20	Avg. Distance	Min Distance	Max Distance	Volume	4- 20mA	SNR	Temp (C ⁰)	Temp (F ⁰)	CRC- 16

- Каждый из 4-байтовых блоков представляет из себя переменную с плавающей точкой по стандарту IEEE-754. Более подробно можно узнать по адресу: <u>http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-1985</u>
- Например:
 - і. Предположим, что ответный пакет будет следующим:

Номер байта	Значение
00	01
01	03
02	20
03	3D
04	85
05	1E
06	20

ii. Таким образом, значение параметра «Average distance» будет представлено 4-байтовым блоком 0x3D851E20, который соответствует числу с плавающей запятой 0.065m.

Для проверки введите строку "3d851e20" в поле **hexadecimal representation** на следующей web-странице:

http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754/32bit.html

<u> Приложение А – Пример использования системы InTouch</u>

1. В данном примере используется TOP Server следующей версии:



- 2. Создайте новый файл.
- 3. Создайте новый канал со следующими параметрами:

Channel Prop	erties		
Network	Interface	Write Optim	nizations
General	Communications	RTSL	ine Control
2	ID: COM	1	•
	Baud rate: 1152	00	•
	Data bits: 8		•
	Parity: None		•
	Stop bits: 🔎	1 C 2	
	Elow control: None		•
г г	Use <u>m</u> odem Use <u>E</u> thernet enca	✓ <u>R</u> eport co psulation	mm. errors
ОК	Cancel	Apply	Help

- 3. Добавьте новое устройство (MODBUS serial) и задайте следующие свойства:
- 3.1 ID = polling address (адрес уровнемера) +1

Device Properties
Variable Import Settings Framing Error Handling Database Creation Settings Block Sizes General Ethernet Encapsulation Timing Auto-Demotion
Channel Assignment
Name: MODBUS
Driver: Modbus Serial
Device
Name: APMScanner
Model: Modbus
ID: 1 📩 Decimal 💌
✓ Enable data collection
OK Cancel Apply Help

3.2

Device Properties	<
General Ethernet Encapsulation Timing Auto-Demotion Variable Import Settings Framing Error Handling Database Creation Settings Block Sizes	
Data Access ✓ Use zero based addressing ✓ Use zero based bit addressing within registers ✓ Use holding register bit mask writes ✓ Use holding register bit mask writes ✓ Use holding register bit mask writes ✓ Use Modbus function 06 for single register writes ✓ Use Modbus function 05 for single coil writes	
Data Encoding ✓ Use default Modbus byte order Eirst word low in 32 bit data types ✓ First Dword low in 64 bit data types ✓ Use Modicon bit ordering (bit 0 is MSB)	
OK Cancel Apply Help	

4. Задайте свойства новой переменной (Tag Properties):

General Scaling		
Identification		
<u>N</u> ame: distance		
Addr <u>e</u> ss: 400001	?	
Description:		
⊤ Data properties Data <u>ty</u> <u>C</u> lient acce <u>S</u> can ra	pe: Float ss: Read/Write ste: 100 milliseconds	
10		

5. ТОР Server отобразит все регистры созданной переменной в следующем виде:

🖷 TOP Server - [C:\Program Files\Software Toolbox\TOP Server\Projects\mod_scanner.opf]								×			
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew	Users <u>T</u> ools <u>H</u> el	lp									
🗅 🖻 🔒 🖗) 🛅 🛅 🗑	0 🖁 🖻 🖥	🗙 ಿ 🍓 🕻	9							
E 🖗 MODBUS			Tag Name	Address	Data Type	Scan Rate	Scaling	Description			
APMS	canner		distance	400001	Float	100	None				
			mindistance	400003	Float	100	None				
			maxdistance	400005	Float	100	None				
			Percent	400007	Float	100	None				
			™ MA	400009	Float	100	None				
			P snr	400011	Float	100	None				
			MemperatureC	400013	Float	100	None				
			€ temperature	400015	Float	100	None				
			<								>
Date	Time	User Name	Source	Event							^
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	Yaskawa Memobu	is Plus device driv	er loaded succes:	fully.				-
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	User Configurable	Driver device dri	ver loaded succe	ssfully.				
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	Uni-Telway device	e driver loaded su	ccessfully.					
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	Triconex Ethernel	device driver loa	ded successfully.					
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	TIWAY Host Adap	ter device driver	loaded successfu	lly.				
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	SIXNET UDR devi	e driver loaded s	uccessfully.					
12/8/2008	11:17:49 AM	Default User	TOP Server	Simulator device o	driver loaded succ	essfully.					
A 12/8/2008	11-17-40 AM	Default Licer	TOD Server	Siemenc TCD/ID I	Incolicited Etherne	st davica drivar lo	adad curracefully				~
<										>	>
Ready								Clier	nts: 0 Active tags	: 0 of 0	1

В программе InTouch произведите следующие настройки:

1. Задайте имя подключения в поле **Access** и полное имя устройства в поле **Topic Name**, которое должно соответствовать имени в программе TOP Server:

Modify Access Name	
Access MODBUS	ОК
Node Name:	
	Cancel
Application Name:	Failover
servermain	
Topic Name:	
MODBUS_APMScanner	
Which protocol to use	
ODE OSuiteLink OMessage I	Exchange
<u>When to advise server</u>	
 Advise all items Advise only active 	items
Enable Secondary Source	

2. В данном примере производится подключение к устройству с именем *APMScanner* по каналу *MODBUS*. Это означает, что полное имя устройства должно быть *MODBUS_APMScanner*. См. рисунок ниже:

🕮 Alias Map		
	🔽 Show aliase	es for system generated groups
Alias	Mapped To	Scan Rate
T MODBUS_System	MODBUSSystem	0
T MODBUS_APMScanner	MODBUS.APMScanner	0
T MODBUS_APMScannerSystem	MODBUS.APMScannerSystem	0
<		>
		Close <u>H</u> elp

3. Введите имя переменной в поле **Tagname** в соответствии с именем, заданным в программе *TOP Server*. Введите имя подключения, нажав кнопку **Access Name**.

Tagname Dictionary				
OMain ⊙Details OAlarms ODetails & A	larms 🕜 Membe	ns		
New Restore Delete Save][<u>S</u> elect] ≥	Cancel	lose	
Tagname: distance		I/O Integer		
Group: \$System	O Read o	nly 💿 Read <u>W</u> rite	•	
Comment: AccessLevel				
□ Log Data □ Log Events □	Retentive Value	Retentive Para <u>r</u>	meters	
Initial Value: 100	Min EU:	-32768	Max EU:	32767
Deadband: 0	Min Raw:	-32768	Max Raw:	32767
Eng Units:	Log Deadband:	0	Conversi	on O Square Root
Item: distance			Use Ta	agname as Item Name

4. Создайте новый экран с соответствующими полями, в которых будут отображаться аналоговые значения:

C Touch Links	Line Color	Fill Color	Text Color
User Inputs	Discrete	Discrete	Discrete
Discrete	Analog	Analog	Analog
Analog	Discrete Alarm	Discrete Alarm	Discrete Alarm
String	Analog Alarm	Analog Alarm	Analog Alarm
Sliders	Object Size	Location	Percent Fill
Vertical	Height	Vertical	Vertical
Horizontal	Width	Horizontal	Horizontal
Touch Pushbuttons	Miscellaneous	Value Display	
Discrete Value	Visibility	Discrete	
Action	Blink	Analog	
Show Window	Orientation	String	
Hide Window	Disable		

5. В поле **Expression** введите имя переменной:

Output -> Analog Expression	
Expression:	ОК
distance	Cancel
	Clear

6. В инструменте *WindowViewer* программы *InTouch* будет виден следующий результат:

😵 InTouch - WindowViewer - C:\D	OCUMENTS AND SETTIN 🔳 🗖 🔀
<u>File Logic Special</u>	Development <u>!</u>
modbusapm_present	
Distance	4.65 m
Minimum Distance	3.15 m
Maximum Distance	6.15 m
SNR	48.3 dB
Yolume	62.7%
Temperature (Celsius)	32.6 ⁰ C
Temperature (Fahrenhein)	90.7 ⁰ F
Analog Output	14.03 m A

<u> Приложение Б – Пример использования кодов CRC-16</u>

//
// code for copmuting crc-16
//
// The polynomial is
// X^16+X^15+X^2+X^0

```
/* Table of CRC values for high-order byte */
unsigned char crc16tableHI[256] = {
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,
0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,
0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,
0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,
0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,
0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,
0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ 81, 0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ 80, 0 \\ x \\ 41, 0 \\ x \\ 00, 0 \\ x \\ C1, 0 \\ x \\ 81, 0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ C0, 0 \\ x \\ 81, 0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ C1, 0 \\ x \\ 81, 0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ x \\ C1, 0 \\ x \\ 81, 0 \\ x \\ 40, 0 \\ x \\ 01, 0 \\ 
0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,
0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,
0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,
0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,
0x40
```

};

```
/* Table of CRC values for low-order byte */
unsigned char crc16tableLO[256] = {
0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2,0xC6,0x06,0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,
0x04,0xCC,0x0C,0x0D,0xCD,0x0F,0xCF,0xCE,0x0E,0x0A,0xCA,0xCB,0x0B,0xC9,0x09,
0x08,0xC8,0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,
0x1D,0x1C,0xDC,0x14,0xD4,0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,
0x11,0xD1,0xD0,0x10,0xF0,0x30,0x31,0xF1,0x33,0xF3,0xF2,0x32,0x36,0xF6,0xF7,
0x37,0xF5,0x35,0x34,0xF4,0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,
0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38,0x28,0xE8,0xE9,0x29,0xEB,0x2A,0xEA,0xEE,
0x22,0xE2,0xE3,0x23,0xE1,0x21,0x20,0xE0,0xA0,0x60,0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,
0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,0xA5,0x65,0xA4,0xA4,0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,
0x6E,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68,0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,
```

```
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
 0 \\ x \\ 77, 0 \\ x \\ B7, 0 \\ x \\ B6, 0 \\ x \\ 76, 0 \\ x \\ 72, 0 \\ x \\ B2, 0 \\ x \\ B3, 0 \\ x \\ 73, 0 \\ x \\ B1, 0 \\ x \\ 71, 0 \\ x \\ 70, 0 \\ x \\ B0, 0 \\ x \\ 50, 0 \\ x \\ 90, 0 \\ x \\ 91, 0 \\ x \\ 10, 0 \\ 
 0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9C,0x5C,
 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9F, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x88
 0x48,0x49,0x89,0x88,0x88,0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C,
 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x84, 0x84, 0x81, 0x81
 0x40
 };
unsigned short DoCrc16Block( unsigned char *s, unsigned short length )
  {
                                                           unsigned char HI = 0xFF ; /* high byte of CRC initialized */
                                                           unsigned char LO = 0xFF ; /* low byte of CRC initialized */
                                                           unsigned i ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* index into CRC lookup table */
                                                           while (length--)
                                                           {
                                                                                                                     i = LO ^ *s++;
                                                                                                                     LO = crc16tableHI[i] ^ HI;
                                                                                                                     HI = crc16tableLO[i];
                                                           }
                                                           return (HI << 8 | LO) ;
 }
```



A.P.M Automation Solutions LTD. www.apm-solutions.com

Перевод на русский язык: ЗАО «Спецкомплектприбор», г. Москва